

90808 – Aansluitset universeel radiator haaks en recht



Het product kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen.


Le produit peut différer des photos présentées.

Garantie bepalingen – Conditions de garantie

NL - Gelieve het product te plaatsen zoals dit staat omschreven in de handleiding anders vervalt alle garantie. Controleer alle onderdelen voor de plaatsing op eventuele zichtbare gebreken. Indien u overgaat tot plaatsing van het product kan er geen klacht meer worden geclaimd en aanvaardt u de staat waarin het product zich bevindt. Eventuele beschadigingen of slechte werking van het product veroorzaakt door kalk of een gebrek aan onderhoud vallen ook niet onder de garantie.

FR - Veuillez installer le produit comme décrit dans le manuel, sinon toutes les garanties seront annulées. Vérifiez que toutes les pièces ne présentent aucun défaut visible avant l'installation. Si vous procédez à l'installation du produit, aucune autre plainte ne peut être formulée et vous acceptez l'état dans lequel se trouve le produit. Tout dommage ou dysfonctionnement du produit causé par la chaux ou le manque d'entretien n'est pas non plus couvert par la garantie.

1



(A)
(B)

Schroef de nippels (A) vast in de radiator, en schroef de kraan d.m.v. de koppelingen (B) vast op de (A)'s. Vergeet de rubberen dichtingen niet !!

Vissez les mamelons male (A) dans le radiateur, puis serrez le robinet du radiateur au moyen des raccords (B) sur les (A). N'oubliez pas le joints !

2 MUUR/MUR

VLOER/SOL



Kies vervolgens de koppelstukken die nodig zijn om het type buis, dat gebruikt werd voor de installatie, te kunnen koppelen (koperen buizen of PEX/ALU-systeem). Monteer de koppelstukken op de wachtbuizen (en op de kraan indien PEX/ALU-systeem).

Puis choisissez les pièces de raccord nécessaires selon la type de tube utilisée pour l'installation (tubes en cuivre ou système PEX/ALU). Montez les pièces sur les tubes à connecter (et dans le robinet s'il s'agit du système PEX/ALU).

3 MUUR/MUR

VLOER/SOL



Verbind de buizen met het kraanblok 'volgens de regels der kunst'.

Connectez les tubes avec le robinet 'selon l'art du métier'.

4 MUUR/MUR

VLOER/SOL



(C)

Neem de afsluitdoppen die op de niet gebruikte toevoeropeningen dienen geplaatst te worden.

Prends les bouchons qui doivent être montés sur les ouvertures d'alimentation qui ne seront pas utilisées.

5 MUUR/MUR

VLOER/SOL




Schroef de afsluitdoppen voldoende vast. Vergeet de rubberen dichtingen niet !!

Vissez les bouchons suffisamment. N'oubliez pas le joints !

6 MUUR/MUR

VLOER/SOL



Verwijder de witte PVC schroefdop en monteer de thermostatische kop op de kraanblok.

Enlève le bouchon PVC blanc et montez la tête thermostatique sur le robinet.