

Installatie draadpanelen

Benodigdheden

Draadpanelen

Tuinpaal voor draadpaneel

Klem voor tuinpaal (3 klemmen per paal / slechts 2 klemmen voor paal 110cm)

Installatie

Stap 1: Voorbereidingen

- Egaliseer de ondergrond zoveel mogelijk.
- Duid aan waar de begin- en eindpaal zullen komen.

Stap 2: Begin- en eindpaal

- Graaf een put van 30 cm breed en 60 cm diep om de beginpaal in te plaatsen.
- Plaats een paal in de put en draai om hem vast te zetten.
- Zet de paal op de juiste hoogte.
- Kijk na met je waterpas of de beginpaal recht staat.
- Doe snelbeton in de put, voeg water toe en schep er lucht onder. Zet de paal opnieuw waterpas. Respecteer de droogtijd van het beton.
- Bepaal het eindpunt van de afsluiting en plaats ook de eindpaal maar betonmeer deze nog niet. Deze paal dient er vooral voor om tijdens de plaatsing van de draadpanelen de juiste richting en hoogte aan te houden.
 - Tip: Wie de installatie op een betonnen ondergrond wil uitvoeren kan gebruik maken van de paalhouder 48mm.

Stap 3: Tussenpaal plaatsen

- Markeer zowel op de begin- als de eindpaal een gelijke hoogte. Verbind deze punten met elkaar met behulp van een touw.
- Plaats nu langs dit touw de eerste tussenpaal. Deze komt op 2m van de beginpaal. Meet goed de breedte van het draadpaneel zodat het paneel in de uitsparing op de paal past.
 - Tip: eventueel kan u het draadpaneel op de juiste plaats houden om de positie van de tussenpaal te bepalen.
- Installeer de tuinpaal op de juiste hoogte, op basis van de draad die eerder gespannen werd tussen begin en eindpaal.
 - Tip: gebruik een rubberen hamer om de palen in de grond te slaan. Als de grond niet voldoende stevigheid biedt, worden ook de tussenpalen verankerd met beton.

Stap 4: Eerste draadpaneel bevestigen

- Plaats het draadpaneel tegen de eerste 2 palen
- Draai de schroeven uit de klem.
- Maak het draadpaneel op verschillende hoogtes vast doormiddel van 3 klemmen op elke paal. Plaats de bovenste klem telkens onder een dwarsdraad. Zet ook minstens 1 klem boven een dwarsdraad.
- Draai de schroeven van de klemmen op de eerste paal aan, maar niet volledig vast.
- Positioneer het draadpaneel tot de gewenste hoogte.
- Draai de schroeven van de klemmen op de eerste paal vast.
- Draai de open klemmen op de tweede paal in de richting van het volgende draadpaneel.

Stap 5: Volgende draadpaneel plaatsen

- Plaats het draadpaneel in de openstaande klemmen en draai de klemmen in de juiste, definitieve richting. Plaats de schroeven terug maar draai ze niet te vast.
- Plaats de volgende tuinpaal op basis van het draadpaneel, zodat de uitsparingen in de paal perfect overeenkomen met de breedte van het draadpaneel. Hou rekening met het touw tussen begin- en eindpaal zodat de juiste richting blijft aangehouden. Maak het draadpaneel vast op de 3^{de} paal doormiddel van 3 klemmen maar plaats de schroeven van de klemmen nog niet terug.
- Plaats de schroeven in de klemmen van de tweede paal maar draai ze niet te vast.

- Positioneer het draadpaneel tot de gewenste hoogte.
- Wanneer de beide draadpanelen correct geplaatst zijn aan de tweede paal, draait u de schroeven van de klemmen op de tweede paal volledig vast.
- Draai de open klemmen op de derde paal in de richting van het volgende paneel.

Stap 6: Overige draadpanelen plaatsen

- Herhaal stap 5 tot de eindpaal bereikt wordt.

Stap 7: Afwerking van de afsluiting

Om uw privacy te garanderen biedt Zelfbouwmarkt u verschillende oplossingen.

- De groene of zwarte **PVC strips** kunnen horizontaal geplaatst worden en zorgen op die manier voor de look van een stenen muur.



- De plaatsing van **zichtdoeken** is erg eenvoudig. Deze bieden privacy en zijn voldoende winddoorlatend.

