

Ambiance Lak Mat



Déscription

Laque mate durable à base d'eau. Extrêmement résistante aux griffes.

Domaine d'application

Applicable sur châssis, portes, meubles, PVC et métaux. Intérieur et extérieur.

Caractéristiques

Peut être travaillée pendant un temps plus long. Grâce à l'arrondi parfait, les traces de la brosse ne sont plus visibles. Pouvoir couvrant élevé. Faible en odeur. Bonne lavabilité. Teintes stables. Extrêmement résistante aux griffes.

Aspect

Mate.

Teintes

21 couleurs prêt à l'emploi.
Aussi disponible en machine à teinter.

Emballage

0,75l; 2,5l

Mode d'emploi

Bien remuer avant l'emploi. Brosse et rouleau laquer. Prêt à l'emploi.
Ne pas appliquer à des températures inférieures à + 10°C. Nettoyage des outils à l'eau.

Rendement

10 à 12 m²/l par couche

Temps de séchage

Hors poussière: 2 h.
Recouvrable: 7 h.

Bois, MDF, panneau de fibres, métaux ferreux, métaux non ferreux (alu, zinc, cuivre, galvanisé), PVC

Préparation nouveaux supports

- *Bois, MDF, panneau de fibres*

Trous, petites fissures et irrégularités du bois: reboucher avec un produit Polyfilla adéquat.
Bois courants (par ex. pin, sapin, méranti, chêne...): dégraisser au thinner synthétique.
Dégraisser le bois saignant (par ex. afzélia, merbau,...) à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque). Ensuite poncer légèrement le bois (grain P150) et dépeussiérer.
Appliquer 1 couche d'Ambiance Lakprimer. Après séchage, poncer légèrement (grain P150-P220) et dépeussiérer.
Remarque pour le bois saignant (afzélia, merbau): appliquer 2 couches de Primer Universel au lieu d'Ambiance Lak Primer.
- *Métaux non ferreux (alu, zinc, cuivre, galvanisé)*

Eliminer les oxydations à la brosse métallique, à l'éponge à récurer ou au papier à poncer et dépeussiérer. Brosser, dépeussiérer et dégraisser au thinner synthétique.
Appliquer 1 couche de Primer Non-Ferro. Egrener, si nécessaire, après séchage, avec une éponge abrasive fine ou du papier à poncer P240 et dépeussiérer.
- *Métaux ferreux (fer, acier, ...)*

Eliminer les éventuelles traces de rouille (poncer, brosse métallique). Brosser, dépeussiérer et dégraisser au thinner synthétique. Appliquer 1 couche de Primer Métal (gris) ou Ferrominium (blanc ou rouge brun). Egrener, si nécessaire, après séchage, avec une éponge abrasive fine ou du papier à poncer P240 et dépeussiérer.
- *PVC*

Laver/dégraisser au thinner synthétique, à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque), ou au Dégraissant Levis.
Appliquer 1 couche de Primer PVC. Egrener, si nécessaire, après séchage, avec une éponge abrasive fine ou du papier à poncer P240 et dépeussiérer.

Préparation rénovation

- Trous, petites fissures et irrégularités du bois: reboucher avec un produit Polyfilla adéquat.
- Isoler les taches dûes au saignement des bois exotiques (p. ex. afzélia, merbau) avec 2 couches de Primer Universel Levis.
- Un primaire n'est généralement pas nécessaire sur les anciennes couches de peinture en bon état et bien préparées.
- Si l'écaillage est local: éliminer par ponçage les parties qui n'adhèrent plus ou mal. Si l'écaillage est général: éliminer complètement les anciennes couches. Dégraisser ensuite au thinner synthétique, poncer et dépeussiérer.
- Laver/dégraisser les anciennes couches bien adhérentes à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque). Veillez à ce que le support soit propre, exempt de poussière et sec.
- Bois humide (qui se caractérise par l'écaillage de la peinture et la formation de cloques): solutionner le problème d'infiltration et laisser sécher le bois avant de le peindre.
- En cas d'oxydation, brosser avec une brosse dure, ou poncer avec une éponge à récurer ou du papier à poncer. Dépeussiérer.
- Extérieur: Poncer au papier à poncer à gros grains puis fins le bois grisaille par les rayons UV jusqu'à l'obtention d'un bois sain.
- Extérieur: Pourriture du bois: traiter le bois attaqué avec Xyladecor Combi. Remplacer les parties dégradées par du nouveau bois ou réparation à l'aide d'un produit Polyfilla adéquat.
- Appliquer un primaire sur les parties mises à nu et aux endroits réparés (voir supports neufs).

Finition

Appliquer 2 couches d'Ambiance Lak Mat.

Après séchage, poncer très légèrement (P240) entre les couches et dépoussiérer.

Sécurité et stockage

Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.

Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Fiche SDS: www.levis.info

Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 130 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/d): 130 g/l (2010).

Stockage

Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée avril 2014, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

www.levis.info