

Manuel

- Placez les presse-étoupes aux endroits requis dans la boîte à câbles, serrez-les avec une certaine force, ce qui desserrera les plaques d'étanchéité.
- Dénudez les câbles de terre, coupez la gaine en acier et libérez la cosse de terre. Faites passer les câbles de terre par le presse-étoupe dans la boîte de jonction et serrez les presse-étoupes.
- Connectez les fils à l'aide des pinces à souder fournies et la cosse de mise à la terre avec le capuchon fourni.
- Vérifiez si la connexion fonctionne ; une fois la résine coulée, vous ne pouvez plus l'atteindre.
- Mettez les gants et retirez la bande d'étanchéité de la résine de coulée.
- Coupez un coin de l'emballage de la résine de coulée et versez soigneusement le contenu dans la boîte à câbles.
- Laissez la boîte à câbles remplie de résine moulée durcir pendant une heure.
- Vissez le couvercle sur la boîte à câble.
- Enfoncez le boîtier du câble dans le sol et assurez-vous qu'il est complètement recouvert.