

Installatie enkele tuinpoort

Stap 1: Voorbereidingen

- Egaliseer de ondergrond zoveel mogelijk.
- Leg de poort in haar verpakking waar ze terecht zal komen en duid op de grond aan waar de palen zitten.

Stap 2: Poort plaatsen

- Graaf op de aangeduide plaatsen telkens een put van 30 cm breed en 50 cm diep.
- Haal de poort uit de verpakking
- Plaats vervolgens de scharnieren op de poortvleugel en bevestig de paal
- Zet de paal met vleugel in het eerste gat op de juist hoogte.
- Positioneer de paal waterpas en ondersteun de vleugel met een blokje om stabiliteit te verzekeren.
- Doe snelbeton in de put en voeg water toe volgens de voorschriften. Schep er lucht onder.
- Bepaal de draairichting. Tip: draairichting is omkeerbaar door omkeerbare slotvanger en dagschoot.
- Plaats de slotvanger op de tweede paal.
- Plaats deze paal in het tweede gat
- Zet deze paal op de juiste hoogte en zet waterpas.
- Doe snelbeton in de put, voeg water toe en schep er lucht onder. Respecteer de droogtijd van het beton.
- Wanneer het beton is uitgehard kan u de poortvleugel waterpas regelen. Zet een waterpas op de vleugel en regel bij door de moeren van de scharnieren aan te draaien.
- Plaats de klink
 - Tip: Wie de installatie op een betonnen ondergrond wil uitvoeren kan gebruik maken van de paalhouder 60mm.