

HG®

**keuken
cuisine**

(combi) microgolf- ovenreiniger nettoyant pour micro-ondes (combinés) **Mikrowellen-Reiniger**



500 ml e


HG (combi) microgolfovenreiniger

HG "(combi) microgolfovenreiniger" is een handige en krachtige alledag sprayreiniger geschikt voor het gemakkelijk verwijderen van vet en aangekoekte restresten in (combi) microgolfovens. HG "(combi) microgolfovenreiniger" is veilig voor alle materialen die in (combi) microgolfovens gebruikt worden.

Gebruiksaanwijzing: De nippel op de voorzijde een kwartslag draaien. Spray vervolgens het te reinigen oppervlak in en laat het enige seconden inwerken. Neem daarna het oppervlak af met keukenpapier. Hierna de gereinigde oppervlakken afnemen met een schone, vochtige vaatdoek. Bij hardnekkige vervuiling kan gebruik gemaakt worden van de HG "keukenspons" om het los maken van de vervuiling te vergemakkelijken. Na gebruik de nippel weer een kwartslag draaien (OFF).

Attentie: Fles rechtstopt vervoeren en bewaren. Niet sprayen op elektrische delen zoals tijpootsen of in de richting van open delen zoals roosters. Om deze onderdelen toch te reinigen dient HG "(combi) microgolfovenreiniger" te worden aangebracht met een doek. Niet gebruiken op hooglansverf/lak. • Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via +31 (0)36 54 94 777 • Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu

REINIGINGS- EN ONDERHOUDSVRAGEN?
www.HG.eu



WAARSCHUWING H319- Veroorzaakt ernstige oogirritatie. P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P264- Na het werken met dit product de handen grondig wassen. P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen **ATTENTION H319-** Provoque une sévère irritation des yeux. P101- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le réciipient ou l'étiquette. P102- Tenir hors de portée des enfants. P264- Se laver les mains soigneusement après manipulation. P305+P351+P338- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. **ACHTUNG H319-** Verursacht schwere Augenreizung. P101- Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P264- Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. P305+P351+P338- BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. HG International b.v., Damsiusweg 70, 1332 EJ Almere, Nederland/Pays-Bas/Niederlande, Tel.: +31 (0)36 5494700

HG nettoyant pour micro-ondes (combinés)

HG "nettoyant pour micro-ondes (combinés)" is een spray nettoyant praktische en puissant, destine à une utilisation quotidienne, qui permet d'éliminer aisément la graisse et les résidus alimentaires (tenaces) des fours micro-ondes et combinés. HG "nettoyant pour micro-ondes (combinés)" est sans danger pour tous les matériaux utilisés dans les fours micro-ondes (combinés) et combinés.

Mode d'emploi: Tourner le bec de pulvérisation d'un quart de tour. Vaporiser complètement la surface à nettoyer et laisser le produit agir pendant quelques secondes. Ensuite, essuyer la surface avec du papier essuie-tout. Essuyer une nouvelle fois la surface nettoyée avec un essuie de vaisselle propre et humide. En cas de taches tenaces, vous pouvez utiliser "l'éponge de cuisine". HG pour décoller plus facilement les impuretés. Après usage, retourner le bec de pulvérisation d'un quart de tour (OFF).

Attention: Transporter et conserver le flacon à la verticale. Ne pas vaporiser sur les composantes électriques telles que les touches ou vers des parties ouvertes comme les grilles. Pour nettoyer ces pièces, appliquer HG "nettoyant pour micro-ondes (combinés)" sur un chiffon. Ne pas utiliser sur les peintures/laques ultrabrillantes. • La fiche produit destinée au personnel médical peut être demandée au +31 (0)36 54 94 777 • La fiche d'information destinée aux consommateurs est disponible à l'adresse www.HG.eu

REINIGINGS- EN ONDERHOUDSVRAGEN?
www.HG.eu

HG Mikrowellen-Reiniger

HG "Mikrowellen-Reiniger" ist ein praktischer und kraftvoller Sprühreiniger für die tägliche, einfache Entfernung von Fett- und (angebackenen) Essensresten in (Kombi)Mikrowellen. HG "Mikrowellen-Reiniger" ist schonend für alle Materialien, die in (Kombi)Mikrowellen verarbeitet sind.

Gebräuchsanleitung: Den Sprühufsatz an der Vorderseite um ein Viertel drehen. Die zu reinigende Fläche sprühen und einige Sekunden einwirken lassen. Die Fläche anschließend mit Küchenpapier abwischen. Danach die gereinigte Fläche mit einem sauberen und feuchten Küchentuch abnehmen. Um die Entfernung von hartnäckiger Verschmutzung zu vereinfachen, empfehlen wir den HG "Küchenchwamm". Den Sprühufsatz nach Gebrauch um ein Viertel drehen (OFF).

Achtung: Die Flasche aufrecht stehend transportieren und lagern. Nicht auf Elektroteile sprühen, wie auf Tastatur oder auf Belüftungsschlitzte an Elektronik. Für die Reinigung dieser Teile tragen Sie HG "Mikrowellen-Reiniger" mit einem Tuch auf. Nicht geeignet für Hochglanzfarbe/Lack. • Medizinisches Personal kann Produktdaten unter der Rufnummer +31 (0)36 54 94 777 erfragen. • Das Informationsdatenblatt für Konsumenten ist unter www.HG.eu erhältlich.

FÜR REINIGUNGS- UND PFLEGEFRAGEN
www.HG.eu

0552601105003 1712

bevat o.a. / contient entre autres / enthält u.a.:
niet ionogene oppervlakteactieve stoffen / agents de surface non ioniques/ nichtionische Tenside, NTA (nitritolatriazijnzuur) en de zouten daarvan / NTA (acide nitritolatriacétique) et sels / NTA (Nitritolatriessigsäure) und deren Salze
< 5%