


Hulp nodig bij het bepalen van de draairichting van je ramen?

Hieronder enkele handige tips:

Om de draairichting te bepalen moet je het raam steeds van binnenuit bekijken (**draairichting = binnenzicht**).

Bij een links raam zullen de scharnieren binnen links staan. Het raam zal dan links naar binnen openen.



Bij een rechts raam zullen de scharnieren binnen rechts staan. Het raam zal dan rechts naar binnen openen.

