



## Behangafweek

- superactief, geconcentreerd kwaliteitsproduct
- Voor het gemakkelijk verwijderen van oud behang

### Verpakkingen

Dozen à 12 flessen à 500 ml - DUE 12

Dozen à 8 flessen à 1000 ml - DUE 8

### VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

#### Dosering

- Aantal maatdopjes per 10 lit. water (voor 50 m<sup>2</sup>)
- Licht behang: 4
- Zwaar behang: 8

#### 1. Voorbereiding ondergrond

Geen speciale voorbereiding noodzakelijk.

Bij afwasbaar behang, vinyl- en metaalbehang is het echter aangeraden het oppervlak vooraf te doorprikken met de Perfax Behangperforator. Dit handige apparaat, met zelfroterende mesjes, perforeert de wandbekleding. Hierdoor kan het behangafweekmiddel makkelijk doordringen naar de basis van het behang en de lijm oplossen.

#### 2. Aanbrengen

Het mengsel met een borstel of een spons aanbrengen, 5 tot 15 minuten laten inwerken. Eventueel de wandbekleding nogmaals bevochtigen met deze oplossing. Tenslotte het behang afsteken met behulp van de Perfax Behangafsteker.

Bij lijmverf: Perfax Behangafweekmiddel goed laten inwerken en met schoon water afspelen.

#### 3. Nabehandeling

Het is aangeraden de muur voor het terug behangen of het schilderen grondig te reinigen.

### ATTENTIE

Vloeren, deuren en andere vlakken, die vochtgevoelig zijn, vooraf afdekken.

Perfax Behangafweekmiddel is niet giftig en niet ontvlambaar.

